

ADAT 主要電子零件編號

Model : Single & Twin Type

Example: ADAT222X-HP (X = 1 or 2)
電腦 : ER - 1044 - B22 - #001
主 CPU : EP - 1296
電源供應器 : EZ - 1226A
Key Unit : EK - 1028 - G#005 - M01
PC BOARD : EP - 1295 - C
ZM - 1027 - A03

Model : Multi Type

Example: ADAT362X-HP (X = 1 or 2)
主 CPU : EP - 1297
電源供應器 : EZ - 1226B
電腦 : ER - 1044 - D12 - #001
Key Unit : EK - 1028 - F#005
EK - 1028 - A03
PC BOARD : EP - 1295 - C
油種指示燈 : EL - 1008 - D - #001
PC BOARD : EP - 1309
控制箱 : EC - 1023
副 CPU BOARD : EP - 1291

其他共用零件

後顯示器控制板 : EP - 1298
OVP : NIPB - 5710 (過電壓保護器)
PGO DRV : EP - 1298 (連接 POS 用)
KK INVERTER : ZE - 1223 - A (CCT159 - 00)
NICK 電池 : ZE - 1238 - A
脈波器 : EK - 1025
PC BOARD : EK - 1020 - A