

# 脈波器 Short Pin 之設定

( EK - 1025, RDK - 87 )

此二型脈波器皆有錯誤偵測功能：1. 無電源 2. 反轉，  
開啟電源偵測功能其 Short Pin 設定如下

Single Type (ADAT222X)

	EK - 1025	RDK - 87
J9	Short	Open

Multi Type (ADAT362, ADAT364)

	EK - 1025	RDK - 87
J1	Short	Open
J5	Short	Open