

## 加油機功能設定一覽表

模式	代碼	功能說明	預設值	
使用設定	11	總累計值讀取 / 初始歸零 (數量 : L 總金額 : A)	0	
	12	每日累計值讀取 / 歸零 (數量 : L 總金額 : A)	0	
	13	現金單價讀取 / 設定	0	
	14	信用卡單價讀取 / 設定	0	
	15	密碼	2222	
	16	加油上限	9990.00	
	18	POS 連接方式	2	
	19	加油機編號	0	
	20	油品代號	1, 2, 3, 4	
	21	整數加油單位設定 (數量 / 金額)	*	0,0
	24	設定器設定	*	3
	26	加油完畢, 油品單價顯示時間	*	0
維修	30	國家代碼 : 台灣 158	0	
	32	加油顯示起點, 輸入值 1 ~ 10 代表 0.01 公升 ~ 0.1 公升	*	
	37	分別設定 金額, 數量, 單價的小數點位數	*	
	39	是否顯示前置 0	*	
	40	使用設定器加油時, 尾數處理方式	*	
	44	脈波器停止後, 加油減速時間	*	
	45	變更單價後, 泵浦鎖定秒數 : 0 ~ 99, 0 為不使用	*	
	46	脈波器停止後, 泵浦鎖定分鐘數 : 0 ~ 10, 0 為不使用	*	
	47	加油模式 : 1 正常, 2 訓練, 3 實際加油數, 4 瞬間流速	*	
	48	POS 通訊偵錯時間 : 0 ~ 99 秒, 0 為不使用	*	30
	50	現金/信用卡 加油是否顯示單價		00
	60	是否顯示錯誤碼發生次數 : 0 顯示, 1 不顯示		0
	61	控制盒中 DIP 開關設定讀取		
	62	加油機自從安裝後, 使用時數 : 0 ~ 999,999		
63	加油機自從安裝後, 每一油槍加油次數 (含訓練模式)			
64	加油機自從安裝後, 電源開關次數 : 0 ~ 999,999			

\* 此項目與加油機國家碼設定有關